

お手入れ方法

突板扉・塗装扉のお手入れ方法

● 普段のお手入れ

汚れは時間が経つと落ちにくくなるので、ついたらすぐに拭き取るようにしてください。
乾いた柔らかい布巾で、から拭きしてください。


※ 柔らかい布巾とは、メガネや楽器などを拭く際に使用する布巾を指しています。

● 汚れがひどい場合

① 濃度を薄めた住宅・家具用洗剤を柔らかい布巾に含ませて、優しく押し当てるようにして汚れを落としてください。その際、扉の縁についた汚れについては、扉に沿って拭き取るようにしてください。

② 濡れ布巾で水拭きした後、乾いた布巾でから拭きしてください。
扉の表面に洗剤を残さないように丁寧に拭き取るようにしてください。

扉に沿って拭く



● 油汚れがついた場合

① 柔らかい布巾に市販のクレンジング(オイルタイプ)を少量含ませて、汚れている部分に軽く塗ってください。

② 柔らかい布巾に住宅・家具用洗剤を含ませて、優しく押し当てるようにして汚れを落としてください。

③ 固く絞った柔らかい布巾で、扉の表面に洗剤が残らないように水拭きしてください。
最後に乾いた柔らかい布巾でから拭きしてください。

⚠ ご注意

● 原液の洗剤や研磨力のある洗剤などは使用しないでください。

洗剤を使用する際は、原液のままでは使用しないでください。また、研磨力のある洗剤(粉末クレンザーなど)や、アルカリ性洗剤、シンナーおよびアルコールなどの溶剤も使用しないでください。表面にキズをつけたり、変色の原因になります。

● 汚れたらすぐに拭き取ってください。

水に濡れた場合もできるだけ拭き取るようにしてください。

● 拭き取る際は、強くこすらないでください。

光沢のある扉は、表面にキズをつけてしまうことがありますので、特にご注意ください。

● 表面についた洗剤は絶対に残さないでください。

中性洗剤が扉の表面に残ると、傷んで変色する場合があります。

● 食器洗い乾燥機の裏面についた水滴は、柔らかい布巾で拭き取ってください。

食器洗い乾燥機の化粧パネルでは、裏面に水滴がついたまま放置すると、扉がふくれたり、キャビネット内に水が浸入してくる場合があります。

強くこすらない



水滴を拭き取る



アップボーンレザー扉のお手入れ方法

● 液体が付着した場合は、速やかに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

● お手入れの際は、固く絞った布で水拭きし、柔らかい布で乾拭きしてください。

● 汚れ、指紋が目立つ場合、本革用クリーナー、ガラスクリーナーなどが有効ですが、メーカーの使用注意事項を必ず確認の上、使用してください。

● ベンジン、シンナー、化学ぞうきん、ウエットティッシュ、靴クリームなどは、色艶の変化や軟化の原因になりますので使用しないでください。

● アルコール除菌剤、次亜塩素酸液などは、目立たない部分で試し問題がないことが確認できたらご使用ください。

メラミン化粧板扉のお手入れ方法

● 普段のお手入れ

水またはアルコール除菌剤を使用し、柔らかい布巾等で拭いてください。油汚れの場合は、中性洗剤または弱アルカリ性洗剤を使用し、柔らかい布巾等につけて、洗い落としてください。その後濡れ布巾で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布巾で水滴を拭き取ってください。

※ 除菌剤、洗剤に表記されている「使い方」「使用上の注意」等をよく読んでからご使用ください。 ※ アルコール除菌剤をご使用の場合、木口にかからないように注意願います。木口に塗装または他の素材が使用されている場合は、変色、色落ち、クラック等が発生する場合があります。

● 水アカ等、洗剤で汚れが取れない場合

市販のメラミンスポンジをご使用ください。少し水を含ませたメラミンスポンジで化粧面を軽くこすり、その後乾いた布巾で水滴を拭き取ってください。

※ メラミンスポンジをご使用の場合はあらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。強くこすり過ぎると、化粧面にキズがついたり、艶が変化します。

⚠ ご注意

● ベンジン、ガソリン、アセトン、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。● 酸性洗剤および塩素系成分が含まれている洗剤は絶対に使用しないでください。化粧面が変色、劣化する場合があります。● スチール製のわしを使用しないでください。化粧面にキズがつきます。● クレンザー等、研磨材の入った洗剤は使用しないでください。化粧面にキズがつきます。

電子線硬化樹脂化粧板扉エスクのお手入れ方法

● 普段のお手入れ

通常の汚れは、布巾にて水拭き、または市販のアルコール除菌スプレーで拭き掃除してください。汚れが取れない場合は、市販のメラミンスポンジに水を含ませて軽く拭き取ってください。

● 手垢・手油汚れの場合

手垢・手油汚れは、市販のアルコール除菌スプレー、消毒用エタノールをご使用ください。アルコール液をスポンジや布巾等につけて拭き落としてください。汚れが取れない場合は、市販のメラミンスポンジにアルコール液を含ませて軽く拭き取ってください。

● 油汚れの場合

油汚れは、市販の台所まわり用中性または弱アルカリ性洗剤をご使用ください。洗剤をスポンジや布巾等につけて拭き落としてください。汚れが取れない場合は、市販のメラミンスポンジに洗剤を含ませて軽く拭き取ってください。その後、水を含ませた布巾で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布巾で水滴を拭き取ってください。

⚠ ご注意

● 洗剤に表記されている「使い方」「使用上の注意」等をよく読んでからご使用ください。● 洗剤をきれいに拭き取らないと、洗剤の種類によっては化粧面が変色する場合があります。● 木口に塗装または他の素材が使用されている場合は、木口部分に洗剤がかからないようご注意ください。変色または色落ち、劣化する場合があります。● 塩素系成分が含まれている洗剤は絶対に使用しないでください。化粧面が変色、劣化する場合があります。● スチール製のわしは使用しないでください。化粧面にキズがつきます。● クレンザー等、研磨材の入った洗剤は使用しないでください。化粧面にキズがつきます。

● 水跡(コップ跡)の場合

拭き掃除をしても水跡(コップ跡)が取れない場合は、市販のメラミンスポンジをご使用ください。少し水を含ませたメラミンスポンジで化粧面を軽くこすってください。その後乾いた布巾で水滴を拭き取ってください。

⚠ ご注意

● 強くこすり過ぎると、化粧面にキズがついたり、艶が変化します。こすり過ぎないようにご注意ください。